



MT90 |

Οδηγός Γρήγορης
Χρήσης

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90 . Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα πρότυπα GlobalSat.L.F.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας καθοδηγήσει μέσα από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του MT90 σας.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξασφαλίσει την ασφαλή και ορθή χρήση.

Οι περιγραφές του εγχειριδίου σας είναι με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση του MT90.

Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

GlobalSat



MT90 Εφαρμογές:


Περιουσιακά στοιχεία Παρακολούθηση και Ασφάλεια
Παρακολούθηση Οχήματος
Ειδικές περιπτώσεις (Αστυνομία)
Προσωπική Παρακολούθηση και Προστασία
Εντοπισμός ζώων

MT90 Χαρακτηριστικά:

SiRF IV GPS και Quad Band GSM 850/900/1800 / 1900Mhz μικρό σε μέγεθος (77x47x20mm) και μικρό βάρος (65g) Αδιάβροχο **IP65**
Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και μεγάλος χρόνο αναμονής
GPS και GSM Σταθμού Βάσης της Bi-module Εντοπισμός
Αναζήτηση μέσω SMS / GPRS (GlobalSat.l.f Ελληνικός Σέρβερ)
Εφαρμογή για iPhone-Android-Smartphone
Ενσωματωμένο αισθητήρα Τραντάγματος Μετακίνησης 3D
Ενσωματωμένη μπαταρία

1.Ξεκινώντας

	<p>1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, τοποθετήστε MT90 σας με την μπροστινή πλευρά προς τα κάτω. Χρησιμοποιήστε το μίνι κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις δύο βίδες για να απελευθερωθεί το πίσω κάλυμμα. Ανασηκώστε το καπάκι από την εγκοπή στο κάτω μέρος</p>
	<p>2. Εισάγετε την κάρτα SIM Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη συσκευή με τη χρυσή πλευρά προς τα κάτω.</p> <p>Σημείωση: Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετή πίστωση στην κάρτα SIM. Είναι επίσης σημαντικό ότι η κάρτα SIM να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Επίσης θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN μόνιμα απο την κάρτα</p>



3. Εισάγετε την μπαταρία


Εισάγετε την πλευρά της μπαταρίας με τις επαφές πρώτα και έπειτα ήπια ωθήστε το κάλυμμα των μπαταριών στη θέση του.

Σημείωση: Η απόδοση της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, περιλαμβανομένης της ισχύς του σήματος, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργείτε το τράκερ σας



Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη όταν στέλνεται. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία για 8 ώρες. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου USB με τη συσκευή, και την άλλη άκρη του καλωδίου USB στη θύρα USB του προσαρμοστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC adapter). Παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία για 8 ώρες για πρώτη φορά με κλειστή τη συσκευή.


Σημείωση: Φορτίζοντας, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής σας. Εάν η στλαθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, μπορεί να έχει επιπτώσεις στον προσδιορισμό της θέσης και στη μεταφορά στοιχείων προσδιορισμού θέσης. Παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία πρίν τη χρήση



5.Φορτίση με το φορτιστή ταξιδιού

Ανοίξτε το κάλυμμα του u s b της συσκευής. Συνδέστε τη μικρή άκρη του προσαρμοστή με το καλώδιο usb. Κατόπιν συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του προσαρμοστή ταξιδιού με μια έξοδο ρεύματος.

Σημείωση: Εσφαλμένη σύνδεση του προσαρμοστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.



7.Λουράκι

Περάστε το λουράκι από την εγκοπή και γαντζώστε τον

Αφού εγκαταστήσετε την μπαταρία, την κάρτα SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε το MT90 και να ξεκινήσετε τη χρήση του.

2. Οδηγός Γρήγορης Λειτουργίας

Για την ευκολότερη χρήση του MT90, είναι ήδη ζευγοποιημένο με έναν αριθμό IMEI και ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000. Μπορείτε να διαχειριστείτε το MT90 σας στέλνοντας εντολές SMS ή μέσω υπολογιστή.

2.1. Παραμετροποίηση του MT90 μέσω SMS

Μορφή SMS: κωδικός, εντολή, παράμετρος

2.1.1 Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο

Καλέστε τον αριθμό της κάρτας SIM που ενσωματώνεται στο MT90, κλείστε το τηλέφωνο όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης 2-3 φορές. Η αυτόματη απάντηση του MT90 μέσω SMS είναι: Now, Τοποθεσία, Ώρα (Το κινητό σας να μην έχει απόκρυψη)



Εάν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει την άμεση πρόσβαση, μπορείτε να εισάγετε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος στην ηλεκτρονική διεύθυνση. maps.google.com για να ελέγξετε την τοποθεσία.

Στο SMS, η αξία μετά την ένδειξη "lat" είναι το γεωγραφικό πλάτος, η αξία μετά την ένδειξη "lng" είναι το γεωγραφικό μήκος.

2.1.2 SOS – A71

Το περιεχόμενο του SMS:

0000, A71, Αριθμός Λειτουργίας 1, Αριθμός Λειτουργίας2, Αριθμός Λειτουργίας3

Στέλνετε στον αριθμό της κάρτας SIM που έχει ενσωματωθεί.

(Συμβουλή: ";" πρέπει να είναι το αγγλικό κόμμα και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα διάστημα πριν και μετά από το κόμμα)

Αυτόματο απαντητικό SMS του MT90:

IMEI, A71, OK

Η επιτυχής παραλαβή τους SMS, υποδηλώνει τον επιτυχή ορισμό των αριθμών επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης SOS.

Όταν πιέζετε το κουμπί έκτακτης ανάγκης SOS, το MT90 θα καλέσει τους 3 τηλεφωνικούς αριθμούς Λειτουργίας. Θα σταματήσει να καλεί όταν κάποιος από τους Αριθμούς Λειτουργίας απαντήσει και θα στείλει αυτόματα τα στοιχεία στον Αριθμό Λειτουργίας 1.

Σημείωση: Η προκαθορισμένη αξία είναι κενή, εάν οι αριθμοί Λειτουργίας είναι λιγότεροι από τρεις. Θέτοντας τους αριθμούς, πρέπει να προστίθεται ";" για να ρυθμιστεί σωστά. Ο τελευταίος Αριθμός Λειτουργίας δεν χρειάζεται ";". Για παράδειγμα:

0000,A71,13500000000,,

0000,A71,13500000000,13600000000,

0000,A71,13500000000,13600000000,13700000000

Λαμβάνεις 353358017784062,A71,OK

Για να εκκαθαριστούν οι παραπάνω οδηγίες στέλνετε **0000,A71**

2.1.3 Listening – in (Ακρόαση Φωνής) – A72

Το περιεχόμενο του SMS:

0000, A72, Αριθμός Ακρόασης 1, Αριθμός Ακρόασης 2

Στέλνετε στον αριθμό της κάρτας SIM που έχει ενσωματωθεί.

Αυτόματο απαντητικό SMS του MT90:

IMEI, A72, OK

Παραλαβή του SMS σημαίνει επιτυχή ορισμό των αριθμών ακρόασης.

- Όταν ο εγκατεστημένος Αριθμός Ακρόασης καλεί MT90, η συσκευή θα απαντήσει αυτόματα και θα λειτουργεί ως ακουστικό. Δεν θα εκπέμψει οποιοδήποτε ήχο.

Για παράδειγμα:

0000,A72,13500000000,13600000000,

Λαμβάνεις 353358017784062,A72,OK

Για να εκκαθαριστούν οι παραπάνω οδηγίες στέλνετε 0000, A72

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εντολές SMS, παρακαλώ αναφερθείτε στο πρωτόκολλο SMS GLOBALSAT.

3. Παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή

Εγκαταστήστε το λογισμικό διαχείρισης του MT90.

Βρείτε το λογισμικό διαχείρισης του MT90 στο CD.



setup.exe

Εγκαταστήστε το ακολουθώντας τα βήματα, και βρείτε το εικονίδιο Διαχείρισης του Meitrack.



Meitrack
Manager

Συνδέστε το MT90 με τον υπολογιστή, και συγχρονίστε το με το Διαχειριστή του Meitrack.

Συνδέστε το καλώδιο USB με τη θύρα USB στον υπολογιστή, και συνδέστε την άλλη ακρη με τη συσκευή MT90.



Εκτελέστε το 'Meitrack Manager.exe', θα εντοπίσει τη θύρα Com και θα ανιχνεύσει όλες τις παραμέτρους του MT90 αυτόματα:

The screenshot shows the Meitrack Manager application window. The title bar reads "Meitrack Manager". Below the title bar, there are tabs for "Tracker", "SMS", "GPRS", and "GPS Log". The "Tracker" tab is active. The interface contains several input fields and buttons:

- Tracker IMEI:** 861785009781620
- Rename:** MT90
- Save** button
- 0_gh101** (checkbox)
- 0TurnOnComLogCal** (checkbox)
- Disable GPSLog Button** (checkbox)
- NoLog** (checkbox)
- On-m1116leep** (checkbox)
- 0LogSec** (checkbox)
- Log data:** 0131072
- Buffer:** 08192
- SMS:** 0256
- Clear** buttons for each of the above three fields.
- Log Interval:** 0 Seconds
- Save** button
- Check Device Automatically** (checkbox)
- Set Device Connection:** COM1
- Confirm** button
- Yes, I would like to receive updates about new features.** (checkbox)
- No, I do not need it.** (checkbox)
- Four empty **Save** buttons at the bottom.

4. Σύνδεση με την πλατφόρμα GPS-Server.gr

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για να δηλώσετε το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό (τον αλλάζετε εσείς την πρώτη φορά που συνδέεστε) για να χρησιμοποιήσετε την online πλατφόρμα μας τηλ: 6985787200 η τηλ. κέντρο 2102325071

Η λειτουργία στην πλατφόρμα GPS μπορεί να σας προσφέρει:

Ακινητοποίηση οχήματος

- Εντοπισμός live 24h
 - Έλεγχος Γεω- Περίφραξης
 - Λήψη και Εμφάνιση
 - Ειδοποιήσεων Αναφορές και
 - Στατιστικά
- Online Παραμετροποίηση
Απομακρυσμένη βοήθεια
Άνθρωπος όλο το 24ώρο για επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα GPS, παρακαλώ αναφερθείτε στον Οικογενειακό Οδηγό Χρήσης Globosat.l.f από την meitrack.

Εξελιγμένα συστήματα δορυφορικού εντοπισμού GlobalSat.I.f

Διεύθυνση: Λεωφόρος Καματερού 50 καματερό

Γραφεία : Λεωφόρος Καματερού 30

Τ.Κ 13451 Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: 2102325071

Πωλήσεις: 6936883111

Τεχνική Υποστήριξη: 2110124037

Online shop: www.gps-trackers.gr

Online server 24h pc: www.gps-server.gr

Email: info@gps-trackers.gr

Ios App Ms03

Android App Ms03



GlobalSat